

## ワンセグ・オーディオ関連

---

- SIMカード無くてもワンセグ視聴可。
- ヘッドフォンなど外部接続端子は充電コネクタは1つしかない。
- [SD-Audio](#)形式の音楽データをmicroSDHCカードに登録できない。2GBのSDまでのサポートのため、[NEC公式サイト](#)に記載。2GB以上のSDに入れるには純正ケーブル、もしくは著作権対応のカードリーダーが必要。
- ワンセグ録画中は画面表示消えないのがデフォ。でも[ecoモード](#)「数字キー5長押し」で消せる。
- 音楽転送がうまくいかない。 [ドコモ公式「よくある質問-ミュージックプレーヤーについて」](#)を確認すること！

# 「デバイスマネージャでカメラと認識されているのを削除してケーブルをつなぎ直す」とちゃんと認識するはずなんだけど！

---